

Before you mount the table on the wall and use the table for the first time, read and follow carefully the INSTRUCTIONS and the MANUAL.



WALL and SCREWS/ANCHOR BOLTS:

Use appropriate type and length of screws and anchor bolts depending of your wall quality in order to assure a secure wall fixation.

Requirement for mounting: Only mount the table at a strong and sturdy wall without defects.

Regularly check if the screws and anchor bolts sit perfectly and stable in the boreholes of the wall. Wall fixations must not become loose.

We recommend to ask a specialist (carpenter) to mount your table.



CHILDREN

Never let children come close to the table when you mount it, fold it up or down or if you move the table



MODEL PREMIUM

When you fold down Model Premium and move it you need a second adult person



Never stand, dance, sit or sleep on the table



Never put heavy things or hot liquids on the table. Those things can fall off the table and cause damage or injury.

Only use originally provided mounting parts for the table.

No children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities should use the table. No one who didn't read properly through the MANUAL and INSTRUCTIONS should use the table. Those people are not able to assess possible corresponding danger of handling. Injuries or property damage are possible consequences.

Vor der Montage und der ersten Bedienung, lesen Sie die HINWEISE und die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig und beachten Sie die darin gegebenen Informationen.



WAND UND SCHRAUBEN/DÜBEL:

Verwenden Sie abhängig von der Wandbeschaffenheit die passenden Schrauben und Dübel, um eine sichere Wandmontage sicherzustellen

Anforderungen an den Montageort: Montieren Sie den Tisch nur auf makellosen und stabilen Wänden

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Dübel perfekt und stabil im Bohrloch befestigt sind. Die Wandbefestigungen dürfen sich nicht lockern.
Wir empfehlen eine Montage mittels Fachmann.



KINDER

Kinder dürfen sich nicht in der Nähe aufhalten, wenn der Tisch montiert, auf- oder abgeklappt bzw. bewegt wird.



MODEL PREMIUM

Wenn Sie Model Premium bedienen, wird unbedingt eine zweite erwachsene Person benötigt.



Der Tisch ist nicht zum darauf stehen, tanzen sitzen oder schlafen geeignet

Stellen Sie keine schweren oder mit Flüssigkeiten befüllten Gegenstände auf den Tisch. Dinge könnten herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie zur Montage des Tisches nur die dafür vorgesehenen Original Teile.

Keine Bedienung des Tisches durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten; oder Personen, die die Bedienungsanleitung nicht gelesen haben. Diese Personen können die Gefahren bei der Benutzung nicht einschätzen und es kann zu Unfällen oder Sachbeschädigung kommen.